

『消火栓の使用について』

2013.12.20
中央分団長 那智博行

- ① 消火栓を使用または点検する際は**必ず事前に「〇〇部、〇月〇日、〇〇町地区の消火栓を使用（点検）します。」**と分団長、もしくは消防主任へ連絡すること。
※但し、火災出動後や操法大会後は連絡不用。

- ② 使用（点検）時の注意として
 - ◆作業の安全確保
 - ・市道・県道上にある消火栓を使用（点検）する際は、必ず交通係（2名）を設け、一般車両の誘導等を行い、作業の安全を確保した上で使用（点検）して下さい。

 - ◆消火栓の使用（点検）時の注意事項
 - ・消火栓のフタは専用の開閉キーを適切に使用し引きあげること
※フタは重いので、気を付けて引きあげて下さい。

 - ・消火栓から水を出す際は、**徐々にバルブを開閉し汚水（サビ）を排水してから**、スタンドパイプを装着して下さい。**※イッキに開けないこと。**

 - ・点検の水量は適量にて行って下さい。※できるだけ路上に散水しないこと
きれいな水が出ればOKです。

 - ・終了時は、しっかりとバルブ締めること。**目視にて、しばらく放口の表面張力を確認すること**
※小砂利などの異物が詰まり、確実に締まらない場合が多々あります。

 - ・**消火栓のフタは確実に閉めて下さい。**